

适用机型:

爱陆通 ALOTCER

型号	产品名称
AD2066-G	GPRS IP MODEM
AD2066-C	CDMA IP MODEM
AD2066-W	WCDMA IP MODEM
AD2066-E	EVDO IP MODEM
AD2066-D	TDD/FDD-LTE IP MODEM
AD2066-A	全网通 IP MODEM
AD2066-GP	GPS+GPRS IP MODEM
AD2066-CP	GPS+CDMA IP MODEM
AD2066-WP	GPS+WCDMA IP MODEM
AD2066-EP	GPS+EVDO IP MODEM
AD2066-DP	GPS+TDD/FDD-LTE IP MODEM
AD2066-AP	GPS+全网通 IP MODEM



热线: 400-808-5829 网址: <u>www.alotcer.com</u>

厦门爱陆通通信科技有限公司

- 热线: 400-808-5829
- 电话: 0592-6195619
- 传真: 0592-6195620
- 网址: <u>www.alotcer.com</u>

地址: 厦门市集美区杏北二路 146-148 号

 Tel:
 0592-6195619
 Fax:
 0592-6195620

 地址:厦门市集美区杏北二路
 146-148 号

1/35





目录

目录		
第1章	产品简介	4
1.1	产品概述	4
1.2	产品特点	5
1.3	工作原理框图	6
1.4	产品规格	6
1.5	订购信息	8
第2章	产品安装	10
2.1	概述	
2.2	装箱清单	10
2.3	安装与电缆连接	10
2.4	电源说明	15
2.5	指示灯说明	15
第3章	参数配置	17
3.1	硬件连接	17
3.2	参数配置方式	17
3.3	参数配置软件	
3.4	快速配置	19
3.5	参数配置	20
	3.5.1 中心配置	20
	3.5.2 基本参数	23
	3.5.3 高级配置	27
	3.5.4 短信配置	
	3.5.5 ModBus 配置	
	3.5.6 GPS 配置	
3.6	工作状态切换	

热线:	400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	3 / 35
网址:	www.alotcer.com	地址:厦门市集美区杏北二路 146-14	8号	

第1章 产品简介

1.1 产品概述

AD2066 IP MODEM 是基于 2G/3G/4G 技术开发的物联网无线数据传输终端。产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑 平台,同时支持 RS232/RS485 (或 RS422)接口,能直接与串口设备通信,实现数据透明 传输;提供 5 路 I/O、2 路 RS232 串口通信 (可选),可实现数字量输入输出、模拟量输入、 OC 输入输出等功能,满足工业现场通信的需求。

AD2066 IP MODEM 支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的 2G (GPRS/ CDMA)、3G (WCDMA/HUUPA/HSPA+/CDMA 2000 1x EVDO)、4G (FDD-LTE/TDD-LTE) 网络,支持 GPS、北斗功能(可选),为用户提供便捷的无线广域网通信服务。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如电力、交通、邮政、热力、路灯、 油田、金融、快递、传媒、POS 自助终端、智能建筑、消防、环境保护、气象、农林、水 利、石化等领域。



IP MODEM 应用拓扑图

1.2 产品特点

项目	内容
	采用高性能工业级无线模块
	采用高性能工业级 32 位通信处理器
工业化设计	低功耗设计,支持多种休眠和触发上线模式
	采用金属外壳,保护等级 IP30
	宽电源输入(DC 5~35V)
	WDT 看门狗设计,保证系统稳定
	采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
今日の中国の日	RS232/RS485(RS422)接口内置 15KV ESD 保护
尚可靠性反计	SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
	电源接口内置反相保护和过流、过压保护
	天线接口防雷保护(可选)
	采用工业端子接口,特别适合于工业现场应用
	提供标准 RS232/RS485(RS422)接口,可直接连接串口设备
	可订制 2 路 RS232 串口
标准易用	可订制 TTL 电平串口
	智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
	使用方便,灵活,多种工作模式选择
	方便的系统配置和维护接口
	支持 TCP server 功能,可同时支持 4 个 TCP 连接
	支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)
强大安全	支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据触发上下
	线模式
	 提供 5 路 I/O。可 立

 Tel:
 0592-6195619
 Fax:
 0592-6195620

 地址:
 厦门市集美区杏北二路
 146-148
 号



路 OC 输入、2 路 OC 输出(单路最大驱动电流 20mA)
支持根据域名和 IP 地址访问中心
内嵌标准的 TCP/IP 协议栈,支持透明数据传输
支持 APN/VPDN

1.3 工作原理框图



1.4 产品规格

项目		内容	
СРИ		工业级 32 位通信处理器	
CPU 系统	FLASH	1MB(可扩展至 8MB)	
	SDRAM	256KB(可扩展至1MB)	
		4 & DC222 和 4 & DC405(式 DC422) 按口(可订制 2 收 DC222	
	串口	1个 KS232 和1个 KS485(或 KS422) 按口(可 1	
接口类型		接口), 内置 15KV ESD 保护, 串口参数如下:	
		数据位: 5、6、7、8位	
		停止位: 1、1.5(可选)、2位	

热线: 400-808-5829 网址: <u>www.alotcer.com</u>
 Tel:
 0592-6195619
 Fax:
 0592-6195620

 地址:厦门市集美区杏北二路
 146-148 号



AD2066 IP MODEM 使用手册

		校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及 MARK 校验
		串口速率: 110~230400bits/s
		蜂窝天线:标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧
	天线接口	GPS 天线(可选):标准 SMA 阴头天线接口,特性阻
		抗 50 欧
	♀₩// Ⅲ₩ 上垵口	标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM 卡,
	SIW/UW 下按口	内置 15KV ESD 保护
	电源接口	端子接口,内置电源反相保护和过压保护
	北三灯	具有 "PWR"、"RUN"、"Online"、"GPS"(可选)等
	1日小小1	指示灯
		GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
		CDMA: 800/1900MHz
	无线网络	WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz
		CDMA200 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz
		TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F)
司体会业		FDD-LTE: Band 1/3/5
网络参致		TDD-LTE: Band 38/39/40/41
	PPP 协议	支持点对点拔号协议
		维护与运营商的网络链接,防止被强制休眠,保证拔号
	PPP 层心跳	链接的稳定性
	网络认证	支持 CHAP/PAP 认证
	TCP 层心跳	在 TCP 层实现对应用服务器的连接侦测
		50 通道
000 A W.		GPS L1(1575.42MHz)C/A 码
GPS 参数		支持 WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN
(可选)		
(山心)		兼容 GALILEO

热线: 400-808-5829

Tel: 0592-6195619



	<u> * ま 7 み 中子</u>	定位: 2.5m CPE
	作[1/円]之	SBAS: 2.0m CPE
		冷启动: 29S
	提 苏	温启动: 29S
	加砍	辅助启动: <1S
		热启动: <1S
		跟踪: -160dBm
	灵敏度	重新捕获: -160dBm
		冷启动: -144dBm
		RMS: 30ns
	授时精度	99%: <60ns
		颗粒度: 21ns
	时间脉冲	可以配置,0.25 至 1000Hz
	标准电源	DC 12V/1.5A
	供电范围	DC 5~35V
供电参数	通信电流	<100mA (@12VDC)
	待机电流	<20mA (@12VDC)
	休眠电流	<10mA (@12VDC)
	外形尺寸	91x59x23mm(不包含配件)
机械参数	重量	175g
	工作沮宦	_35~+75°C (_31~+167°E)
环语会粉	上下価/又 	
圤 萈参致	咱仔 <u>@</u> 皮	-40~+05°C(-40~+165 F)

1.5 订购信息

	产品型号		版本号	
热约	定: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	8 / 35

网址: <u>www.alotcer.com</u>

Tel: 0592-6195619 地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号



AD2066 IP MODEM 使用手册

	网络编号	功能扩展
	-G: GPRS	P: GPS 功能
	-C: CDMA	B: 北斗功能
102066	-W: WCDMA	
AD2000	-E: EVDO	
	-D: TDD/FDD-LTE	
	-A: 全网通	
24 m	AD2066-CP: AD2066 CDMA	IP MODEM,支持中国电信 CDMA
辛例	网络,支持 GPS 功能。	

第2章 产品安装

2.1 概述

IP MODEM 必须正确安装方可达到设计的功能,通常设备的安装必须在本公司认可合格的工程师指导下进行。

注意事项:

请不要带电安装 IP MODEM。

2.2 装箱清单

当您开箱时请保管好包装材料,以便日后需要转运时使用。清单如下:

物料类型	数量	备注
IP MODEM 主机	1台	标配
接线端子	1个	标配
无线蜂窝天线(SMA 阳头)	1根	标配
配套电源	1个	标配
端子 RS232 串口线	1条	标配
产品保修卡	1份	标配
产品合格证	1份	标配
使用说明书光盘	1 张	选配
端子 RS485 串口线	1条	选配
GPS 天线(SMA 阳头)	1根	选配

2.3 安装与电缆连接

外形尺寸(两边固定片不可拆卸): (单位:mm)

热线:	400-808-5829
网址:	www.alotcer.com



GPS 天线(选配)接口为 SMA 阴头插座(标识为"GPS"),将配套的 GPS 天线的 SMA 阳头旋到该天线接口上,并确保旋紧,以免影响信号质量。

注意:无线蜂窝天线、和 GPS 天线不能接反,否则设备无法工作。

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	11 / 35
网址: <u>www.alotcer.com</u>	地址:厦门市集美区杏北二路 146-14	48 号	



SIM/UIM 卡安装:



SIM/UIM 卡安装

安装或取出 SIM 卡时,先用尖状物插入 SIM 卡座右侧小圆点,SIM 卡套即可弹出。安装 SIM 卡时,先将 SIM 卡放入卡套,并确保 SIM 卡的金属接触面朝外,再将 SIM 卡套插入抽屉中,并确保插到位。

端子接口信号定义说明:

编号	名称	默认功能	扩展功能
1	PWR	电源输入正极	无
2	PG	电源地	无
3	RX	IP MODEM RS232 数据接收	无
4	TX	IP MODEM RS232 数据发送	无
5	GND	系统地	无
6	А	IP MODEM RS485 通讯接口正极	RS232 DSR/RS422 R+
7	В	IP MODEM RS485 通讯接口负极	RS232 RTS/RS422 R-
8	IO1	GPIO,可检测干节点信号和 3.3V 开 关量信号,可输出 3.3V 开关量信号	RS232 DTR/RS422 T-/ 模 拟 量 采集(0-20mA 或 0-5VDC)/OC 输入/TTL 串口接收
9	102	GPIO,可检测干节点信号和 3.3V 开 关量信号,可输出 3.3V 开关量信号	RS232 CTS/RS422 T+/ 模 拟 量 采集(0-20mA 或 0-5VDC)/OC 输入/TTL 串口发送
10	IO3	GPIO,可检测干节点信号和 3.3V 开 关量信号,可输出 3.3V 开关量信号	RS232 DCD/ 模 拟 量 采 集 (0-20mA 或 0-5VDC) /OC 输

热线: 400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

12 / 35

网址: <u>www.alotcer.com</u>

地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号



AD2066 IP MODEM 使用手册

			λ
			GPIO(可检测干节点信号和
			3.3V 开关量信号, 可输出 3.3V
11	IO4	ADC, 0-20mA 模拟量采集	开关量信号)/模拟量采集
			(0-5VDC)/OC 输出(最大驱
			动电流 20mA)
			GPIO(可检测干节点信号和
			3.3V 开关量信号, 可输出 3.3V
12 IO5	ADC, 0-20mA 模拟量采集	开关量信号)/模拟量采集	
			(0-5VDC)/OC 输出(最大驱
			动电流 20mA)

安装电缆:



RS232 串口线(标配)

RS485 串口线(选配)

IP MODEM 数据接口采用工业级端子接口。建议使用的电源线材和数据线材为 28-16AWG。标配电源和数据线说明如下:

电源 (输出 12VDC/0.5A):

线材颜色	电源极性
黑白相间	正极
黑色	负极

RS232 线 (一端为 DB9 母头):

热线: 400-808-5829

网址: <u>www.alotcer.com</u>

Tel: 0592-6195619Fax: 0592-619562013/35地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号



线材颜色	对应 DB9 母头管脚
蓝色	2
棕色	3
黑色	5

RS485 线 (可选):

线材颜色	信号定义
红色	RS485 正极(A)
黑色	RS485 负极(B)

IP MODEM 电缆连接线序如下图。



2.4 电源说明



电源适配器 (标配)

IP MODEM 通常应用于复杂的外部环境。为了适应复杂的应用环境,提高系统的工作 稳定性, IP MODEM 采用了先进的电源技术。用户可采用标准配置的 12VDC/500mA 电源 适配器给 IP MODEM 供电,也可以直接用直流 5~35VDC 电源给 IP MODEM 供电。当用户 采用外加电源给 IP MODEM 供电时,必须保证电源的稳定性(纹波小于 300mV,并确保瞬 间电压不超过 35V),并保证电源功率大于 4W 以上。

推荐使用标配的 12VDC/500mA 电源。

2.5 指示灯说明

IP MODEM 提供"Power"、"RUN"、"Online"、"GPS"(选配) 指示灯。指示状态如下:

指示灯	状态	说明	
Power	灭	设备未上电	
	亮	设备电源正常	
RUN -	灭/长亮	系统运行不正常	
	闪烁	系统正常运行	

热线: 400-808-5829

网址: <u>www.alotcer.com</u>

 Tel: 0592-6195619
 Fax: 0592-6195620
 15/35

 地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号



AD2066 IP MODEM 使用手册

Online –	灭	IP MODEM 不在线
	亮	IP MODEM 在线
CDS	灭	未接收到有效的 GPS 信号
GPS	亮	接收到有效的 GPS 信号

第3章 参数配置

3.1 硬件连接

在对数传终端进行配置前,需要通过标配的 RS232 串口线或通过 RS232-485 转换器把数传终端和 PC 连接起来,如下图:



3.2 参数配置方式

数传终端的参数配置方式有两种:

通过配套的配置软件:所有的配置都通过软件界面的相应条目进行配置,这种配置方式适合于用户方便用 PC 机进行配置的情况。

通过对应的 AT 命令的方式进行配置(以下简称 AT 命令):在这种配置方式下,用户只需要有串口通信的程序就可以配置数传终端的所有的参数,比如 WINDOWS 下的超级终端, LINUX 下的 minicom, putty 等,或者直接由用户的单片机系统对设备进行配置。

注:

在运用对应的 AT 命令对数传终端进行配置前需要让数传终端进入配置状态,请联系技术人员获取进入配置的步骤。

每条扩展 AT 命令都应以回车符做为结束。

3.3 参数配置软件

,爱陆通工业IPModem配置工具v1.0	
□ 工作模式 ○ 配置模式 ○ 通信模式 ○ 升级模式 重启设备 手动	串口设置 串口号 COM1 ▼ 波特率 115200 ▼ 校验位 None ▼
参数配置	输出 >>> 请先以正确参数打开串口,然后将设备重新上电!
保存配置 载入配置 恢复出厂配置	
	设备自检 获取时间 版本查询 信号检测 串口参数 后 新由 每 白沿各 方可生 效!

设备与电脑连接好以后,运行配置工具选择电脑相应有效的 COM 口,选择 115200 波 特率校、验位为 N (系统内部固定,其他设置无效),然后打开串口,在输出信息栏内会给 出提示信息:

串口(COM)已打开,请重新上电设备,正在等待设备上电后进入配置状态...,此时请给 设备重新上电。

爱 陆 通 ALOTCER

AD2066 IP MODEM 使用手册

◎ 爱陆通 <u>工业</u> IPModem配置工具v1.0	
□ 工作模式 □ ● 配置模式 ● 通信模式 ● 升级模式 ■ 重启设备 ┃ 已进入 ┃	- 串口设置 - 串口号 COM1 _ 波特率 115200 ▼ 校验位 None ▼ 美闭
参数配置	输出
快捷歐法 服务器 基本 高级 短信 Modbus GPS MODBUS配法	Tr 百號(2010) 正在进行ICP_ECHO心跳设置 本 t+ECHOENABLE=1 成功
工作模式 禁用	ок
从设备地址 1 (1-247)	配置已经保存! 保存现罢由
	正在进行TTL心跳设置…
模拟量── 禁用	at+EXFUN=3 成功
模拟里二 禁用	ок
	配置已经保存! 保存型等由
	正在进行TTL心跳设置
	at+EXFUN=0 成功
	OK 正在进行LCP ECHO心跳设置 at+ECHOENABLE=0 成功
	55 配置已经保存! 保存配置中 正在进行LCP BCHO心跳间隔设置
	at+ECHOINT=61 成功 E
	OK 配置已经保存!
保存配置 载入配置 恢复出厂配置	清空窗口 保存窗口
浏览 配置导入 配置导出	设备自检 获取时间 版本查询 信号检测 串口参数
注意: 配置完毕师	后,断电重启设备方可生效!

设备重新上电后数传终端进入配置状态且会自动载入设备中的当前配置参数,并显示在 左边的信息输出框中,然后可以进行相应的参数配置了。

3.4 快速配置

工作模式	PROTOCO)L 🔽
串口波特率配置	115200	-
串口扩展配置	8-NON-1	-
设备ID号	12345678	(8位)
设备SIM号	18912345	678 (11位)
服务器配置 中心服务器个数 1 地址 主中心 server.al	▼(备份中心 端口 otcer.com 600	在个数大于—时无刻 <u>]</u> D1
	CONTRACTOR NO. 1	

工作模式:选择设备的通信协议模式,默认为 PROTOCOL;

		<i>L</i> ,	
热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	19 / 35
网址: <u>www.alotcer.com</u>	地址:厦门市集美区杏北二路 146-1	.48 号	

串口波特率:设置串口波特率和下接终端设备参数一致;

串口扩展配置:设置扩展配置和下接终端设备参数一致;

设备 ID 号:每台设备需要设置唯一 ID 后来区分和识别;

设备 SIM 号:插入设备的 SIM 卡号码,此项可以不设保持默认,不影响实际使用;

中心服务器个数:数据要发送到服务器的数量,一般情况为1;

主中心:数据指定发送的服务器地址和端口,如果无固定 IP 地址可用动态域名解析;

备份中心:在主服务器网络不通的情况下设备会去连接备份中心,如没有备份中心需与 主中心设置参数保持一致,否则会影响使用效果;

时间配置: 更新设备 RTC 时间;

测试条件: 首先要知道数据中心的 IP 地址, 直接在百度上搜索"IP 地址查询"即可, 然后要在确定中心 DEMO 软件的监听端口例如 9100, 此时需在中心路由上做端口映射将 9100 端口指向测试电脑的内网 IP 地址, 最后准备一个串口调试助手小软件进行数据收发。

快速操作:工作模式默认为 PROTOCOL 模式,即 TCP 带注册包模式,测试阶段连接 配套的 DEMO 中心软件,因此保持默认无需配置。串口波特率和扩展参数配置成和所要连 接的串口设备参数一致即可,默认为 115200,8N1。设备 ID 号为设备唯一标识如果有多台同 时使用需设置,SIM 卡号一般情况下可以不用配置。然后配置主备中心地址端口,通常只要 有一个数据中心即可,因此主备中心需配置成一样,无论单中心还是多中心都支持动态域名 解析来解决无固定 IP 的情况,配置好后关闭配置软件然后给设备重新上电即可实现无线数 据收发。

3.5 参数配置

3.5.1 中心配置

3.5.1.1 服务器地址和端口

主副中心备份:当数传终端上线以后,首先去连接主中心,如果连接成功数传终端将和 主中心进行数据通信,否则数传终端会尝试连接副中心进行数据通信,如果没有副中心的话,

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	20/35
网址: www.alotcer.com	地址:厦门市集美区杏北二路 146-1	48 号	

请把副中心和主中心配置成相同的值。

多中心的模式:数传终端最多可以支持到同时和 5 个中心进行数据通信,在这种模式下,数传终端上线后会尝试与配置的多个数据中心建立连接,并进行数据通信。

```
中心服务器个数 1 👤 (备份中心在个数大于一时无效)
```

当中心服务器数目为1时数传终端将工作于主副中心备份的方式,此时主中心和备份中 心配置生效。

当中心数目大于1时数传终端将工作于多中心的方式,此时备份中心无效,主中心和中 心1~4有效。

对应于此条配置的扩展 AT 命令为:

AT+SVRCNT=xxx

x为服务器数目范围为1~5

÷на	server alotcer com	6001	1
エヤ心	Server alotter com	10001	
备份中心	www.alotcer.com	80	

主中心地址,端口:主中心服务器的 IP 地址或者域名,端口建议设置在 1024 以上。

主中心的 IP 或者域名的扩展 AT 命令为:

AT+IPAD=xxx xxx 为主中心的域名或者 IP 地址

主中心端口的扩展 AT 命令为:

AT+PORT=xxx xxx 为主中心的端口号

备份中心地址,端口:备份中心服务器的 IP 地址或者域名。

备份中心的 IP 或者域名的扩展 AT 命令为:

AT+IPSEC=xxx xxx 为备份中心的域名或者 IP 地址

备份中心端口的扩展 AT 命令为:

AT+PTSEC=xxx

xxx 为备份中心的端口号

中心二	166.111.8.238	23
中心三	166.111.8.238	23
中心四	166.111.8.238	23
中心五	166.111.8.238	23

多中心服务器配置:当服务器数目大于1时多中心配置有效。比如,设置服务器数目为 3,此时主中心,中心2,中心3对应于3个用于通信的数据服务中心。

中心 2~5 的 IP 或者域名的扩展 AT 命令为:

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	21/35
网址: <u>www.alotcer.com</u>	地址:厦门市集美区杏北二路 146-1	48 号	



AT+IPADn=xxx

xxx 为中心的域名或者 IP 地址

n为 1~4 分别对应中心 2 到中心 5

中心 2~5 端口的扩展 AT 命令为:

AT+PORTn=xxx n为 1~4 分别对应中心 2 到中心 5

xxx 为中心的端口号

例如:

设置中心 3 的 IP 为 166.111.8.238 端口 5001 的扩展 AT 命令为:

AT+IPAD2=166.111.8.238

AT+PORT2=5001

3.5.1.2 域名解析(DNS)参数

域名解析(DN	S)参续	数一						
主中心	8	25	8	1	8	25	8	
备份中心	8	<u>:</u> †	8	•	8	st.	8	

主中心,备份中心域名服务器:当数据服务中心采用域名的时候,需要 DNS 服务器来 解析域名对应的 IP 地址。数据服务中心的数量为1时主中心,备份中心域名服务器分别用 于解析主中心,备份中心域名对应的 IP 地址。

中心域名服务器对应的扩展 AT 命令为:

AT+DNSSVR=aaa.bbb.ccc.ddd aaa.bbb.ccc.ddd为DNS服务器的IP 地址(必须是IP地址)。

备份中心域名服务器对应的扩展 AT 命令为:

AT+DNSSV2=aaa.bbb.ccc.ddd aaa.bbb.ccc.ddd 为备份 DNS 服务器 的 IP 地址(必须是 IP 地址)。

中心二	8		8	28	8	ŝ.	8	
中心三	8	•	8		8	÷	8	
中心四	8	5	8	2	8	3	8	
中心五	8		8		8	÷	8	

中心 2~5 域名服务器: 当数传终端配置成多中心的时候,如果中心采用域名,中心 2~5 域名服务器分别用于解析中心 2~5 域名对应的 IP 地址。

中心 2~5 域名服务器配置的扩展 AT 命令为:

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	22/35
网址: <u>www.alotcer.com</u>	地址:厦门市集美区杏北二路 146-1	48 号	



AT+DNSSVRn=aaa.bbb.ccc.ddd n为 1~4 分别对应于中心 2~5 的 域名服务器

aaa.bbb.ccc.ddd为DNS服务器的IP

地址(必须是 IP 地址)。

3.5.2 基本参数

3.5.2.1 网络参数



数传终端工作模式:针对不同的客户需求数传终端可以配置成多种协议模式:

APRO: 心跳包采用 TCP 协议,数据通信也采用 TCP 协议,心跳包和数据通信采用同一个 TCP 连接。

MODEM:数传终端工作于普通的 GPRS MODEM 工作方式,此模式下,数传终端可用于短信,CSD 和拨号上网。

TCP:用户自定义注册包和心跳包,注册包、心跳包和数据通信都采用 TCP 协议。如果注册包和心跳包为空,则为透明 TCP 传输。

UDP: 透明 UDP 传输。

HUDPDTCP: 心跳包采用 UDP 协议, 注册包与数据通信采用 TCP 协议。

HUDPDTCPLONG: 心跳包采用 UDP 协议,注册包与数据通信采用 TCP 协议,通过数传终端内嵌的应用协议一次最大可传输 8192 字节数据。

TCPLONG: 心跳包数据通信都通过 TCP 协议,数传终端内嵌的应用协议一次最大可 传输 8192 字节数据。

UDPTTL:可自定义 UDP 注册包和心跳包,且中心必须对应回复,否则设备会认为连接无效。

TCPSER: 作为 TCP 服务器端运行。

UDPSER:作为 UDP 服务器端运行。

TELNT: 数传终端模拟一个 TELNET 客户端,用于与 TELNET 服务器交互。

HPUDP: UDP 协议数据包带协议封装,有具体的读取发送格式。

HPTCP: TCP 协议数据包带协议封装,有具体的读取发送格式。

热线: 400-808-5829Tel: 0592-6195619Fax: 0592-619562023 / 35网址: www.alotcer.com地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号

爱陆通 ALOTCER AD2066 IP MODEM 使用手册 ZPUDP: UDP 协议数据包带协议封装,有具体的读取发送格式。 ZPTCP: TCP 协议数据包带协议封装,有具体的读取发送格式。 对应的 AT 命令为: xxxx 为上面列出的各种数传终端协议模式。 AT+MODE=xxxx 禁用 -自动返回主中心。 自动返回主中心:设置是否自动返回主中心。在主副中心备份工作方式下,如果主中心 异常,数传终端会自动连接到备份中心,如果设置此项为1.数传终端会定期检测主中心是否 工作正常,如果正常它会自动切换回主中心,并断开与备份中心的连接,如果此项设置为0, 数传终端不会检测主中心是否恢复正常工作。

注:此项只在数传终端工作在主副中心备份方式下有效。

对应的 A	T 命令为:			
AT+1	RETMAIN=x	x 为 0 或者 1		
	多中心重连时间	90	秒 (0-65535)	

多中心重连时间:此项设置只有在中心服务器数量大于1的情况下生效。对应中心断开 后,重新连接此中心的时间。

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619)]	Fax: 0592-6195620	24/35
AT+PHON=xxxx		**********	实际配置的 SIM 卡号	
对应的 AT 命令为:				
设备 SIM 号:设备的 SIM	1 卡号码,也可以	配置为任意的1	1位数字。	
设备SIM	1号 1	13912345678 (11位)	
AT+IDNT=aabb 0xaabbccdd	occdd aa	abbccdd 为 娄	文 传 终 端 的 实 际 1	D 号
对应的 AT 命令为:				
设备 ID 号: 设备 ID 号用	于标识不同的数传	专终端, 其值为	4位16进制数	
	·····································	74736574	(8位)	
AT+MCONTIME=	XXX XX	xx : 多中心重	连时间间隔	
对应的 AT 命令为:				

网址: <u>www.alotcer.com</u>

地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号

		AD2066 IP MODEM	[使用手册
	自定义注册包		
自定义注册包 :此配〕	置项只有在数传终端工	作在 TCP-CUSTOM 协议转	真式下才生效,用
于配置自定义的注册包,	也可以为空(表示不发	送注册包)。注册包的最大	长度为70字节。
对应的 AT 命令为	句:		
AT+CONNRG 字节。	GST=xxx x:	xx:用户自定义的注册包,	最大长度为 70
	自定义心跳包		
自定义心跳包 :此配计	置项只有在数传终端工	作在 TCP-CUSTOM 协议核	真式下才生效,用
于配置自定义的心跳包,	也可以为空(表示不发	送心跳包)。最大长度为7	0字节。
对应的 AT 命令为	٦:		
AT+LINKRG 字节。	GST=xxx x:	xx: 用户自定义的心跳包,	最大长度为 70
心跳包	四时间 60	秒 (31-65535)	
心跳包时间: 维持链	路的心跳时间间隔(单	位为秒),关联所有有心跳	包的工作模式。
如果工作模式是 TCP 连接	建议设置 60 秒,如果	是 UDP 连接建议设置 31 积	∲.

对应的 AT 命令为:

AT+POLLTIME=xxx	xxx:	心跳包的间隔时间	(秒)
-----------------	------	----------	-----

尝试重连次数	5	(2-65535)
尝试重连间隔	60	秒 (30-65535)

重连设置:在实际应用中,如果由于中心服务器异常或者关闭服务器,导致数传终端始 终无法建立连接,数传终端为了确保永远在线而不断地尝试建立连接,这样就产生不必要 的流量,通过设置这两项可以防止不必要的流量浪费,在数传终端连接设定的尝试次数后, 如果仍旧不能成功建立连接,数传终端将进入休眠状态,休眠时间为设定的"重连任务之间 的间隔"。在休眠时间到了以后,数传终端将再次尝试建立连接。在多中心和主备中心配置 下都生效。

重连时尝试次数对应的 AT 命令为:

AT+RETRY=xxx xxx: 尝试连接的次数

重连任务之间的间隔对应的 AT 命令为:

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	25 / 35
网址: <u>www.alotcer.com</u>	地址:厦门市集美区杏北二路 146-1	48 号	



AD2066 IP MODEM 使用手册

AT+RDLWT=xxx xxx: 连接失败后,数传终端的休眠时间。
调试等级
调试信息等级 :调试信息等级用于设备的软件调试或者简单的信息提示。
0 没有任何调试信息输出
1 输出简单的提示信息
2 输出详细的调试信息(设备有异常的时候使用,否则可能影响正常数据通信)
对应的 AT 命令为:
AT+DEBUG=x x 为对应的调试等级
3.5.2.2 串口参数
串口波特率配置 115200 ▼
设备工作波特率 :设置串口工作波特率。
对应的 AT 命令为:
AT+IPR=xxx xxx 为实际的波特率值
串口扩展配置 8-NON-1 -
数据,校验及停止位 :设置串口参数。
8N1 8 位数据位,无校验,一位停止位
8E1 8 位数据位, 偶校验, 一位停止位
801 8位数据位,奇校验,一位停止位
对应的 AT 命令为
AT+SERMODE=xxx xxx为以上列出的设置值
数据帧间隔 20 (10-65535)
数据帧间隔时间:用于判断串口数据帧是否接收完成,如果两字节间的时间间隔大于设
定的值,数传终端立即将当前接收到的数据发送到数据中心。
对应的 AT 命令为:

AT+BYTEINT=x:	xx xxx:	设定的两字节间最大间隔时间	(单位为
毫秒)			
热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	26 / 35
网址: <u>www.alotcer.com</u>	地址:厦门市集美区杏:	北二路 146-148 号	

3.5.2.3 保持连接

	provide the second s		
m方式	禁用	-	

TTL 方式:禁止表示不开启 TTL 保持连接功能,启用表示开启 TTL 保持连接功能。 用于维持网络测的连接,保持连接的稳定性。

对应的 AT 命令为:				
AT+EXFU	N=XXX	xxx:	3 表示开	启, 0 表示关闭
	LCP ECHO方式		禁用	•

LCP ECHO 方式: 禁止表示不开启 LCP ECHO 保持连接功能, 启用表示开启 LCP ECHO 保持连接功能。用于维持网络测的连接,保持连接的稳定性。

对应的 AT 命令为:

AT+ECHOENABLE=xxx xxx: 1 表示开启,0 表示关闭

60 秒 (30-65535) LCP ECHO间隔

LCP ECHO 间隔: LCP ECHO 保持连接功能的操作间隔。

对应的 AT 命令为:

AT+ECHOINT=xxx

xxx: 表示时间参数

3.5.3 高级配置

3.5.3.1 拨号配置

用户名		
密码		
APN	cmnet	
拨号中心号码	*99***1#	
短信中心号码(+8	6)	

无线网络参数: 配置设备的无线拨号网络参数。

无线网络 APN: 无线网络接入点密码

APN 用户名: 无线网络鉴权的用户名

热线: 400-808-5829 Tel: 0592-6195619 Fax: 0592-6195620 27 / 35 网址: www.alotcer.com 地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号

APN 密码: 无线网络鉴权的密码

爱陆通 ALOTCER

APN 拨号中心号码: 无线网络呼叫中心号码

APN 拨号中心号码: 无线网络呼叫中心号码

设备型号	APN	用户与密码	拔号中心
AD2000-G	cmnet(移动)	为空	*99***1#
	uninet(联通)		
AD2000-C	为空	均为 card	#777
AD2000-W	3gnet	为空	*99#
АД2000-Е	为空	均为 card	#777

无线网络 APN 对应的 AT 命令为:

AT+APN=xxxx xxx: 实际的 APN 接入点密码

APN 用户名对应的 AT 命令为:

AT+USERNAME=xxx xxx: 实际的 APN 用户名

APN 密码对应的 AT 命令为:

AT+PASSWORD=xxx xxx: 实际的 APN 密码

APN 拨号中心号码对应的 AT 命令为:

AT+CENT=xxx

xxx: 实际的呼叫中心号码。

短信中心号码(+86)

短信中心号码: 配置当地的短信中心号码。

对应的 AT 命令为:

AT+SMSC=xxx xxx: 实际的本地短信中心号码。

3.5.3.2 上下线激活



激活方式:一般情况下数传终端工作在永远在线的状态,但在一些对无线通信数据流量 特别要求的场合,为了合理的使用流量,平时可以让数传终端处于待机状态,一旦有应用数 据需要传输的时候,通过数传终端的内部的激活方式,使数传终端上线,建立数据传输通道, 传输完成后挂断连接使其重新回到待机状态,数传终端支持如下几种激活方式。 热线: 400-808-5829 Tel: 0592-6195619 Fax: 0592-6195620 28/35 网址: www.alotcer.com 地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号 AUTO: 这种方式使数传终端永远在线。

SMS: 短信激活方式, 通过给数传终端发送特定的短信, 激活数传终端, 使其建立数据通信链路。

CONTROLABLE: 电话激活方式,通过电话呼叫数传终端,使其建立数据通信链路。

DATA:数据激活的方式,通过向数传终端串口发送特定的数据,使数传终端建立或者 拆除数据通信链路。

MIXD: 同时支持 SMSD,CTRL,DATA 激活方式的混合方式,只要满足其中一种的激活 条件,数传终端则被激活。

对应的 AT 命令为:

xxxx 为如上列出的各种激活方式。

电话激活号码

电话激活号码:此条配置只有数传终端的激活方式配置成 CTRL 或者 MIXD 的情况下 生效,平时数传终端处于休眠状态,当接收到来自配置手机号码的呼叫以后,数传终端将拨 号建立数据传输通道。支持上线。

对应的 AT 命令为:	
AT+CTRLNO=xxx	xxx:用于激活数传终端的呼叫号码
短信唤醒密码	(最长7位)

短信激活密码:此条配置只有数传终端的激活方式配置成 SMSD 或者 MIXD 的情况下 生效,平时数传终端处于休眠状态,当接收到设定的短信(不限定号码)以后,数传终端将 拨号建立数据传输通道。短信前面要增加 DIAL(区分大小写),支持短信上线。

对应的 AT 命令为: AT+SMSDPSWD=xxx xxx:设定的短信密码。

 #口激活上线
 don
 (最长19位)

 串口激活下线
 doff
 (最长19位)

串口激活数据:此条配置只有数传终端的激活方式配置成 DATA 或者 MIXD 的情况下 生效,平时数传终端处于休眠状态,当接收到来自串口的唤醒数据后,数传终端将拨号建立 数据传输通道。当接收到来自串口使数传终端休眠的数据后数传终端将重新进入休眠状态。

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	29 / 35
网址: <u>www.alotcer.com</u>	地址:厦门市集美区杏北二路 146-1	48 号	

(如果开启短信备份,则数据将被短信备份进行转发,无法激活)。

激活数传终端数据的 AT 命令为:

AT+DONPSWD=xxx

使数传终端休眠数据的 AT 命令为

AT+DOFFPSWD=xxx

xxx : 使数传终端进入休眠状态的数据

xxx : 用于激活数传终端的数据

3.5.3.3 其他

	1	~
数据转义	禁用	•

数据转义:是否启用数据转义功能。此项只有数传终端工作在 PROTOCOL 协议模式下 生效,如果启用配置转义,则数传终端将对 0xfd 0xfe 两个字节进行转义,详细的转义说明 请参考《数传终端 PROTOCOL 模式下转义说明》,如果禁用配置则不转义,为全透明传输。

对应的 AT 命令为:

AT+STRAIGHT=x x:		0 或者 1	
------------------	--	--------	--

	Distance in the local	
TCP数据帧长	1450	字节 (256-1450)

TCP 数据帧长:设置每个 TCP 数据包的最大传输数据量

对应的 AT 命令为:

AT+TCPMTU=xxx xxx: 每个 TCP 包最大传输数据量

逗信配置参数	禁用	-
逗信配置密码	123456	 (最长6位)

短信配置:可以用短信配置 IP MODEM 参数,前提是要开启短信配置参数的功能(不 限制短信号码)。具体短信格式请参考短信设置说明。有特定格式参考短信配置一节说明。

开启短信配置功能 AT 命令:

AT+SMSCF=x 能,1 表示开启短息配置功能。 参数: x 取值 0-1。0 表示关闭短信配置功

短信配置参数密码命令:

密码。最大 7 个字节的密码

AT+SMSCPW=xxx 只有短信配置参数格式包含这个密码。参数:xxx

例如:

热线: 400-808-5829 Tel: 0592-6195619 Fax: 0592-6195620 30/35 网址: www.alotcer.com 地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号

AT+SMSCF=1 开启短信配置功能

AT+SMSCPW=1234 设置短信配置密码为 1234

3.5.4 短信配置

- 发送电话号码-	
	每组最多五个号码,使用逗号分隔
电话号码一	12345678901,13859875943
电话号码二	12345678901
电话号码三	12345678901
电话号码四	12345678901

发送电话号码:当IP MODEM 接收到串口数据以后,如果此时网络连接失败(设置服务器地址个数为0不属于网络连接失败),则把串口数据作为短信内容发送到对端手机号码(称为短信备份功能)。每组可以设置5个手机号码,各个手机号码用逗号隔开。每个手机号码的长度不超过15个数字。

对应的 AT 命令为:

AT+PHONEn=xxx n 表示编码,取值 1,2,3,4 对应短信发送号码 1,短信发生号码 2,短信发送号码 3,短信发送号码 4。

xxx 表示对端手机号码组成的字符串。

短信配置		
发送格式	普通	-

短信发送格式:一般短信发送都是发送可见的字符或者汉字,选用 HEX 短信方式可以发送任意的 0x00-0xff 的十六进制数,这种方式特别适合利用短信的方式传送工业控制数据,对工控设备进行监控。

对应的 AT 命令为:

AT+HEXSMS=x x为 HEX 短信发送。

x 万	0	以右	1	,	0	表示止 吊短 信 反 远,	1	表示

	provide the second seco	
备份功能	禁用	-

短信备份功能:当IP MODEM 接收到串口数据以后,如果此时网络连接失败,则把串口数据作为短信内容发送到对端手机号码(称为短信备份功能)。 这个开关控制是否开启短

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	31 / 35
网址: <u>www.alotcer.com</u>	地址:厦门市集美区杏北二路 146-1	48 号	

信备份功能。

对应的 AT 命令为:

AT+OPENSMSBCKP=x x 为 0 或者 1 ,0 关闭短信备份功能,1 开 启短信备份功能。

UDP 模式丢包说明: IP MODEM 工作在此模式下,当中心服务器UDP 连接异常或者关闭 服务器, IP MODEM 在这段时间(最少: 35 秒,最多:心跳时间+35 秒)之后才能判断UDP 断开连接。在这个 时间之内 IP MODEM 收到串口数据将不会通过UDP 与短信发出。这就 造成丢包的情况。因 此建议不用此模式,用TCP 连接模式。

短信配置格式:如果配置命令超过140个字符,请分成多条短信下发(即不支持长短信)。 短信配置的格式如下:

<密码;命令 1;命令 2>

密码: 与短信配置参数中的密码一致, 这条短信配置参数才生效。

命令: 对应的 AT 命令去掉 AT+余下的命令,就是短信配置参数的命令。多个命 令用分号隔开。

例子:

<123456;IPAD=120.42.46.98;PORT=5007>

说明: 密码 123456, 设置地址为 120.42.46.98 端口5007

3.5.5 ModBus 配置

工作模式 网络RTU ▼

Modbus 工作模式:当IP MODEM 启用RTU 方式的MODBUS 工作模式时,IPMODEM 上线后可识别来自中心的 MODBUS 协议命令数据,并根据命令的内容进行数据采集或者 端口设置,最后按 MODBUS 协议命令的格式将采集到的数据和端口的设置结果传送回中 心。串口RTU 为通过串口承载 MODBUS RTU 协议,网络 RTU 为通过网络承载 MODBUS RTU 协议。

ADC 接口电压范围为 0-5v, 电流范围 0-20mA, 对应的转换数值范围 0-931。

对应的 AT 命令为:

AT+MBMODE=x x 为 0、1 或者 2,0 表示不启用 MODBUS

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	32 / 35
网址: www.alotcer.com	地址:厦门市集美区杏北二路	格 146-148 号	

爱 陆 通 ALOTCER

工作模式,1 表示启用网络 RTU 方式的 MODBUS,3 表示启用串口 RTU 的 MODBUS 工作模式。

MODBUS配置				
工作模式	禁用	•		
从设备地址	1		(1-247)	

Modbus 从设备地址: Modbus 从设备地址表示 IP MODEM 本身的 MODBUS 设备 地址,中心根据此地址对 Modbus 设备进行识别。在启用RTU 方式的MODBUS 工作模式 时设备地址生效。对于不符合从设备地址的报文直接透传。

对应的 AT 命令为:

AT+MBADDRESS=x x 表示 Modbus 从设备地址值,取值范围 1~247。

模拟里一	禁用	-
模拟里二	禁用	-

模拟量工作模式: IP MODEM 共有2 个模拟量端口, IO4, IO5, 对应接口11, 12。当 MODBUS 工作模 式设置为 RTU 方式,模拟量工作模式选择为一次性采集时, IP MODEM 根据收到的 MODBUS 指令对相应的模拟量端口进行数据采集。

对应的 AT 命令为:

AT+ADCMODEn=x n 取值 1,2 对应模拟量的端口号 1:接口 11 即 IO4; 2:接口 12 即 IO5。

x取值 0,1 对应模拟量端口工作模式设置。0:

不启用; 1: 一次性采集。

数字里一	禁用	-
数字里二	禁用	•
数字里三	禁用	•

数字量工作模式: IP MODEM 共有3 个数字量端口, IO1, IO2, IO3, 对应接口8, 9, 10。当MODBUS 工作模式设置为 RTU 方式,数字量工作模式设置为输入或输出时, IP MODEM 根据收到的 MODBUS 指令对相应的数字量端口进行操作。

对应的 AT 命令为:

AT+DIOWORKMODE n = x n 取值 1,2,3 对应数字量的端口号 1: IO1 即接口 8; 2: IO2 即接口 9; 3: IO3 即接口 10。

热线: 400-808-5829	Tel: 0592-6195619	Fax: 0592-6195620	33 / 35
网址: <u>www.alotcer.com</u>	地址:厦门市集美区杏北二路 146-14	48 号	

AD2066 IP MODEM 使用手册

x 取值 0,1,2 对应数字量端口工作模式。0:不

启用; 1: 输入; 2: 输出。

3.5.6 GPS 配置

输出	网络	-	
协议	TCP	•	
时间间隔	1	₹	少 (1-65535)
服务器地址	server.alotcer.com		
服务器端口	6100		
设备ID号	ID123456789		
GPRMC	启用	-	
GPVTG	启用	•	
GPGGA	启用	-	
GPGSA	启用	•	
GPGSV	启用	•	
GPGLL	启用	-	

输出:可以选择将 GPS 数据输出到网络中或者串口。

对应的 AT 命令为:

AT+GPSTRAN=x x 取值 0,1,2,3 对应禁用,网络,串口,网络和串口同时传输。

协议: 当选择将 GPS 数据输出到网络时,此配置确认网络的连接类型。

对应的 AT 命令为:

AT+GPSTMOD=x x取值 0,1 对应 TCP 连接, UDP 连接。

时间间隔: 配置 GPS 数据传输的时间间隔。

对应的 AT 命令为:

AT+GPSINT=x x为上传的时间间隔。

服务器地址: 配置 GPS 数据传输的服务器地址。

对应的 AT 命令为:

AT+GPSAD=x x为服务器地址。

服务器端口: 配置 GPS 数据传输的服务器端口。

对应的 AT 命令为:

热线: 400-808-5829Tel: 0592-6195619Fax: 0592-619562034/35网址: www.alotcer.com地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号



AT+GPSPORT=x x为服务器端口。

GPS 数据内容配置: GPS 数据中包含六种信息条目,可以根据需要选择其中的一种或 者多种发送到服务端。信息条目包括: GPRMC,GPVTG,GPGGA,GPGSA,GPGSV,GPGLL。

```
对应的 AT 命令为:
AT+GPSRMC=x
AT+GPSVTG=x
AT+GPSGGA=x
AT+GPSGSA=x
AT+GPSGSV=x
AT+GPSGLL=x
```

x取值0,1 对应禁用和启用相应条目。

3.6 工作状态切换

─工作模式────		
● 配置模式 ○ 通信模式 ○ 升级模式	重启设备	已进入

配置模式:在此状态下,参数配置工具用于对数传终端的参数进行配置。

通信模式:在此状态下,参数配置软件作为一般的串口工具使用。此时可以直接在输出 信息框内输入内容发送到串口,也可以通过下面的发送信息框发送内容。当接收到串口的数 据后,会显示在输出信息栏内。

升级模式:在此状态下,软件可以进行升级 IP Modem 设备操作。

重启设备:当软件在配置状态的时候,点击此按钮可以让数传终